

# 目 录

1 ALG配置命令 .....	1-1
1.1 ALG配置命令 .....	1-1
1.1.1 alg .....	1-1

# 1 ALG配置命令

## 1.1 ALG配置命令

### 1.1.1 alg

#### 【命令】

```
alg { all | dns | ftp | gtp | h323 | ils | msn | nbt | pptp | qq | rtsp | sccp | sip | sqlnet | tftp }  
undo alg { all | dns | ftp | gtp | h323 | ils | msn | nbt | pptp | qq | rtsp | sccp | sip | sqlnet | tftp }
```

#### 【视图】

系统视图

#### 【缺省级别】

2: 系统级

#### 【参数】

**all**: 表示使能所有协议的 ALG 功能。  
**dns**: 表示使能 DNS 协议的 ALG 功能。  
**ftp**: 表示使能 FTP 协议的 ALG 功能。  
**gtp**: 表示使能 GTP 协议的 ALG 功能。  
**h323**: 表示使能 H.323 协议的 ALG 功能。  
**ils**: 表示使能 ILS 协议的 ALG 功能。  
**msn**: 表示使能 MSN 协议的 ALG 功能。  
**nbt**: 表示使能 NBT 协议的 ALG 功能。  
**pptp**: 表示使能 PPTP 协议的 ALG 功能。  
**qq**: 表示使能 QQ 协议的 ALG 功能。  
**rtsp**: 表示使能 RTSP 协议的 ALG 功能。  
**sccp**: 表示使能 SCCP 协议的 ALG 功能。  
**sip**: 表示使能 SIP 协议的 ALG 功能。  
**sqlnet**: 表示使能 SQLNET 协议的 ALG 功能。  
**tftp**: 表示使能 TFTP 协议的 ALG 功能。

#### 【描述】

**alg** 命令用来使能指定协议的 ALG 功能。**undo alg** 命令用来取消指定协议的 ALG 功能。  
缺省情况下，所有协议的 ALG 功能均处于使能状态。

#### 【举例】

```
# 使能 FTP 协议的 ALG 功能。  
<Sysname> system-view  
[Sysname] alg ftp  
# 去使能 DNS 协议的 ALG 功能。
```

```
<Sysname> system-view  
[Sysname] undo alg dns
```