

目 录

1 攻击检测与防范	1-1
1.1 攻击检测与防范配置命令	1-1
1.1.1 attack-defense tcp fragment enable	1-1

1 攻击检测与防范

1.1 攻击检测与防范配置命令

1.1.1 attack-defense tcp fragment enable

【命令】

```
attack-defense tcp fragment enable
undo attack-defense tcp fragment enable
```

【视图】

系统视图

【缺省级别】

2: 系统级

【参数】

无

【描述】

attack-defense tcp fragment enable 命令用来开启 TCP 分片攻击防范功能。**undo attack-defense tcp fragment enable** 命令用来关闭 TCP 分片攻击防范功能。缺省情况下，该功能处于开启状态。

【举例】

```
# 关闭 TCP 分片攻击防范功能。
<Sysname> system-view
[Sysname] undo attack-defense tcp fragment enable
```