

目 录

附录 B 指示灯介绍	B-1
B.1 主控板指示灯	B-1
B.2 加密卡接口指示灯	B-1

附录B 指示灯介绍

B.1 主控板指示灯

表B-1 主控板指示灯说明

指示灯	面板丝印	状态	说明
主机状态指示灯	○ SYS	常灭	设备未上电或者故障
		绿色慢闪	设备正常工作
		绿色快闪	正在加载软件
风扇状态指示灯	○ FAN	常灭	无电源输入或风扇不在位
		绿色常亮	风扇正常运行
扩展模块指示灯	○ SLOT	常灭	扩展模块不在位或出现故障
		绿色常亮	扩展模块正常
电源模块指示灯	○ PWR2 ○ PWR1	常灭	电源模块不在位或出现故障
		绿色常亮	电源模块供电正常
以太网电接口指示灯	10/100/1000BASE-T	常灭	对应接口处于未连接状态
		绿色常亮	接口已经建立连接
		绿色闪烁	接口正在收发数据
以太网光接口指示灯	1000BASE-X	常灭	光纤链路没有建立连接
		绿色常亮	光纤链路已经建立1000Mbps的连接
		绿色闪烁	光纤链路正在以1000Mbps的速率收发数据
	10GBASE-R	常灭	光纤链路没有建立连接
		绿色常亮	光纤链路已建立10Gbps的连接
		绿色闪烁	光纤链路正在以10Gbps的速率收发数据

B.2 加密卡接口指示灯

加密卡提供了指示灯，用于指示加密卡的工作状态，指示灯状态如下表所示。

表B-2 指示灯状态说明

指示灯丝印	指示灯状态	说明
READY	绿灯长亮	供电正常，初始化进行中
	绿灯1Hz闪烁	初始化工作完成，运行正常
	常灭/黄灯长亮	无电源输入或故障