


## 安装工具与附件

### 工具

设备不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自备安装工具。



一字螺丝刀

十字螺丝刀

尖嘴钳

剥线钳

压线钳

斜口钳

防静电腕带

记号笔

### 附件

本章只介绍常见安装附件及其用途，实际安装附件种类及数量请以实际发货为准。

附件名称	用途
浮动螺母	安装设备到机架时，用于螺钉固定
M5螺钉	用于将设备固定到机架
扎带	用于固定设备电源线，使安装美观整齐
M4沉头螺钉	用于将前挂耳固定到设备
挂耳	用于将设备固定到机柜，其包括前挂耳和后挂耳
胶垫贴	用于防止设备底部磨损和设备滑动
保护地线	用于防雷、防干扰
电源线	用于给设备供电，每台设备都配备一根或两根电源线

## 将设备安装到工作台

将设备安装到工作台的推荐步骤如下：

- （1）佩戴防静电腕带：安装设备时，需佩戴防静电腕带，确保防静电腕带与皮肤良好接触，且已经良好接地。
- （2）粘贴胶垫：为防止设备滑动，需先粘贴胶垫到设备底部，然后再将设备翻转平放到工作台。
- （3）连接保护地线：设备保护地线的正确连接是防雷、防干扰的重要保障，请使用设备随机提供的保护地线正确接地。
- （4）安装电源模块：将电源模块安装到设备。（适用于支持可插拔电源模块的设备）
- （5）设备上电：检查完设备的安装情况后给设备上电。

## 将设备安装到机柜

将设备安装到机柜的推荐步骤如下：

- （1）佩戴防静电腕带：安装设备时，需佩戴防静电腕带，确保防静电腕带与皮肤良好接触，且已经良好接地。
- （2）安装浮动螺母：在机柜前后立柱安装浮动螺母，并保证可以使设备安装后保持水平。
- （3）安装前挂耳：将前挂耳安装到设备。
- （4）安装后挂耳：将后挂耳安装到机柜后立柱。
- （5）安装设备到机柜：多人合作将设备安装到机柜，设备后端需要放在后挂耳上，并将前挂耳固定在机柜前立柱。
- （6）连接保护地线：设备保护地线的正确连接是防雷、防干扰的重要保障，请使用设备随机提供的保护地线正确接地。
- （7）安装电源模块：将电源模块安装到设备。（适用于支持可插拔电源模块的设备）
- （8）设备上电：检查完设备的安装情况后给设备上电。