

H3C 无线控制器

IPv6 本地 Portal 认证典型配置举例(V7)

资料版本：6W100-20191125

Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 1 简介..... | 1 |
| 2 配置前提..... | 1 |
| 3 配置举例..... | 1 |
| 3.1 组网需求..... | 1 |
| 3.2 配置思路..... | 1 |
| 3.3 配置注意事项..... | 2 |
| 3.4 配置步骤..... | 2 |
| 3.4.1 配置 AC..... | 2 |
| 3.4.2 配置 Switch..... | 6 |
| 3.4.3 配置 RADIUS 服务器..... | 8 |
| 3.5 验证配置..... | 11 |
| 3.6 配置文件..... | 12 |
| 4 相关资料..... | 15 |

1 简介

本文档介绍 IPv6 本地 Portal 认证的典型配置举例。

2 配置前提

本文档适用于使用 Comware V7 软件版本的无线控制器和接入点产品，不严格与具体软、硬件版本对应，如果使用过程中与产品实际情况有差异，请参考相关产品手册，或以设备实际情况为准。

本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证，配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置，为了保证配置效果，请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。

本文档假设您已了解 Portal 认证的特性。


3 配置举例

3.1 组网需求

如图 1 所示，Switch 作为 DHCP 和 DHCPv6 server 为 AP 和 Client 分配 IPv4 和 IPv6 地址。现要求：

- AC 同时承担 Portal Web 服务器和 Portal 认证服务器的职责。
- 采用 RADIUS 服务器作为认证/计费服务器。
- 采用直接方式的 Portal 认证。

图1 本地 Portal 认证典型配置组网图



3.2 配置思路

- 为了使用户可以在 VLAN 内的任何二层端口上访问网络资源，且移动接入端口时无须重复认证，必须开启 Portal 用户漫游功能。

- 短时间内 Portal 客户端的频繁上下线可能会造成 Portal 认证失败,需要关闭 Portal 客户端 ARP 表项固化功能。
- 为了使 RADIUS 服务器对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线,必须开启 RADIUS session control 功能。
- 设备的存储介质的根目录下必须存在认证页面文件。

3.3 配置注意事项

- 配置 AP 的序列号时请确保该序列号与 AP 唯一对应,AP 的序列号可以通过 AP 设备背面的标签获取。
- AC 上配置的 Portal 认证服务器和 Portal Web 服务器的服务器类型必须与实际服务器一致。
- 设备重定向给用户的 Portal Web 服务器的 URL 默认是不携带参数,需要根据实际应用手动添加需要携带的参数信息
- 若在 VLAN 接口视图下开启 Portal 认证,只能采用集中转发;若在服务模板视图下开启 Portal 认证,则本地转发和集中式转发都支持(本例以无线服务模板视图下开启 Portal 认证为例)。
- 如果本地 Portal Web 服务器提供的缺省认证页面文件需要更新,需要 undo default-logon-page 后重新配置,否则新页面不会生效。

3.4 配置步骤

3.4.1 配置AC

(1) 配置 AC 的接口

创建 VLAN 100 及其对应的 VLAN 接口,并为该接口配置 IPv4 和 IPv6 地址。AP 将通过该 VLAN 与 AC 建立 CAPWAP 隧道。

```
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC] interface vlan-interface 100
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] ipv6 address 2001::1 64
[AC-Vlan-interface100] quit
```

创建 VLAN 200 及其对应的 VLAN 接口,并为该接口配置 IPv4 和 IPv6 地址。Client 将使用该 VLAN 接入无线网络。

```
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC] interface vlan-interface 200
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.168.2.1 24
[AC-Vlan-interface200] ipv6 address 2004::1 64
[AC-Vlan-interface200] quit
```

配置 AC 与 Switch 相连的接口 GigabitEthernet1/0/1 的属性为 Trunk, 允许 VLAN 1、VLAN 100 和 VLAN 200 通过。

```
[AC] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

```
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 100 200
[AC-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

(2) 配置静态路由

配置到 iMC 的静态路由。

```
[AC] ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
[AC] ipv6 route-static 2003:: 64 2004::2
```

(3) 配置无线服务

创建无线服务模板 st1，并进入无线服务模板视图。

```
[AC] wlan service-template st1
```

配置 SSID 为 service。

```
[AC-wlan-st-st1] ssid service
```

配置无线服务模板 VLAN 为 200。

```
[AC-wlan-st-st1] vlan 200
```

开启通过 ND 方式学习客户端 IPv6 地址功能。

```
[AC-wlan-st-st1] client ipv6-snooping nd-learning enable
```

开启通过 DHCPv6 方式学习客户端 IPv6 地址功能。

```
[AC-wlan-st-st1] client ipv6-snooping dhcpv6-learning enable
```

使能无线服务模板。

```
[AC-wlan-st-st1] service-template enable
```

```
[AC-wlan-st-st1] quit
```

创建 AP，配置 AP 名称为 office，型号名称选择 WA4320i-ACN，并配置序列号 219801A0CNC138011454。

```
[AC] wlan ap office model WA4320i-ACN
```

```
[AC-wlan-ap-office] serial-id 219801A0CNC138011454
```

进入 Radio 2 视图。

```
[AC-wlan-ap-office] radio 2
```

将无线服务模板 st1 绑定到 radio 2，并开启射频。

```
[AC-wlan-ap-office-radio-2] service-template st1
```

```
[AC-wlan-ap-office-radio-2] radio enable
```

```
[AC-wlan-ap-office-radio-2] quit
```

```
[AC-wlan-ap-office] quit
```

(4) 配置 IPv4 RADIUS 方案

创建名称为 rs1 的 RADIUS 方案，并进入该方案视图。

```
[AC] radius scheme rs1
```

配置 RADIUS 方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。

```
[AC-radius-rs1] primary authentication 192.168.3.2
```

```
[AC-radius-rs1] primary accounting 192.168.3.2
```

```
[AC-radius-rs1] key authentication simple radius
```

```
[AC-radius-rs1] key accounting simple radius
```

配置发送给 RADIUS 服务器的用户名不携带 ISP 域名。

```
[AC-radius-rs1] user-name-format without-domain
```

设置设备发送 RADIUS 报文使用的源 IP 地址为 192.168.1.1。

```
[AC-radius-rs1] nas-ip 192.168.1.1
```

```
[AC-radius-rs1] quit
```

(5) 配置 IPv6 RADIUS 方案

创建名称为 rs2 的 RADIUS 方案，并进入该方案视图。

```
[AC] radius scheme rs2
```

配置 RADIUS 方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。

```
[AC-radius-rs2] primary authentication ipv6 2003::2
```

```
[AC-radius-rs2] primary accounting ipv6 2003::2
```

```
[AC-radius-rs2] key authentication simple radius
```

```
[AC-radius-rs2] key accounting simple radius
```

配置发送给 RADIUS 服务器的用户名不携带 ISP 域名。

```
[AC-radius-rs2] user-name-format without-domain
```

设置设备发送 RADIUS 报文使用的源 IPv6 地址为 2001::1。

```
[AC-radius-rs2] nas-ip ipv6 2001::1
```

```
[AC-radius-rs2] quit
```

使能 RADIUS session control 功能。

```
[AC] radius session-control enable
```

开启 RADIUS DAE 服务，并进入 RADIUS DAE 服务器视图。

```
[AC] radius dynamic-author server
```

设置 RADIUS DAE 客户端的 IPv4 地址为 192.168.3.2，与 RADIUS DAE 客户端交互 DAE 报文时使用的共享密钥为明文 radius。

```
[AC-radius-da-server] client ip 192.168.3.2 key simple radius
```

设置 RADIUS DAE 客户端的 IPv6 地址为 2003::2，与 RADIUS DAE 客户端交互 DAE 报文时使用的共享密钥为明文 radius。

```
[AC-radius-da-server] client ipv6 2003::2 key simple radius
```

```
[AC-radius-da-server] quit
```

(6) 配置 IPv4 用户认证域

创建名为 dm1 的 ISP 域并进入其视图。

```
[AC] domain dm1
```

为 Portal 用户配置 AAA 认证方法为 RADIUS。

```
[AC-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
```

为 Portal 用户配置 AAA 授权方法为 RADIUS。

```
[AC-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
```

为 Portal 用户配置 AAA 计费方法为 none，不计费。

```
[AC-isp-dm1] accounting portal none
```

指定 ISP 域 dm1 下的用户闲置切断时间为 15 分钟，闲置切断时间内产生的流量为 1024 字节。

```
[AC-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
```

```
[AC-isp-dm1] quit
```

(7) 配置 IPv6 用户认证域

创建名为 dm2 的 ISP 域并进入其视图。

```
[AC] domain dm2
```

为 Portal 用户配置 AAA 认证方法为 RADIUS。

```
[AC-isp-dm2] authentication portal radius-scheme rs2
```

为 Portal 用户配置 AAA 授权方法为 RADIUS。

```
[AC-isp-dm2] authorization portal radius-scheme rs2
```

```

# 为 Portal 用户配置 AAA 计费方法为 none，不计费。
[AC-isp-dm2] accounting portal none
# 指定 ISP 域 dm2 下的用户闲置切断时间为 15 分钟，闲置切断时间内产生的流量为 1024 字节。
[AC-isp-dm2] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-dm2] quit
(8) 配置 Portal 认证
# 配置 IPv4 Portal Web 服务器的 URL 为 http://192.168.2.1/portal。
[AC] portal web-server newptv4
[AC-portal-websvr-newptv4] url http://192.168.2.1/portal
# 配置设备重定向给用户的 IPv4 Portal Web 服务器的 URL 中携带参数 wlanuserip。
[AC-portal-websvr-newptv4] url-parameter wlanuserip source-address
[AC-portal-websvr-newptv4] quit
# 配置 IPv6 Portal Web 服务器的 URL 为 http://[2004::1]/portal。
[AC] portal web-server newptv6
[AC-portal-websvr-newptv6] url http://[2004::1]/portal
# 配置设备重定向给用户的 IPv6 Portal Web 服务器的 URL 中携带参数 wlanuserip。
[AC-portal-websvr-newptv6] url-parameter wlanuserip source-address
[AC-portal-websvr-newptv6] quit
# 在无线服务模板 st1 上使能直接方式的 Portal 认证。
[AC] wlan service-template st1
[AC-wlan-st-st1] portal enable method direct
[AC-wlan-st-st1] portal ipv6 enable method direct
# 配置接入的 IPv4 Portal 用户使用认证域为 dm1。
[AC-wlan-st-st1] portal domain dm1
# 配置接入的 IPv6 Portal 用户使用认证域为 dm2。
[AC-wlan-st-st1] portal ipv6 domain dm2
# 在无线服务模板 st1 上引用 IPv4 Portal Web 服务器 newptv4。
[AC-wlan-st-st1] portal apply web-server newptv4
# 在无线服务模板 st1 上引用 IPv6 Portal Web 服务器 newptv6。
[AC-wlan-st-st1] portal ipv6 apply web-server newptv6
# 开启 Portal 支持双协议栈功能。
[AC-wlan-st-st1] portal dual-stack enable
[AC-wlan-st-st1] quit
# 创建本地 Portal Web 服务器，进入本地 Portal Web 服务器视图，并指定使用 HTTP 协议和客户端交互认证信息。
[AC] portal local-web-server http
# 配置本地 Portal Web 服务器提供的缺省认证页面文件为 defaultfile.zip（设备的存储介质的根目录下必须已存在该认证页面文件，否则功能不生效）。
[AC-portal-local-websvr-http] default-logon-page defaultfile.zip
[AC-portal-local-websvr-http] quit
# 开启无线 Portal 漫游功能。
[AC] portal roaming enable
# 关闭无线 Portal 客户端 ARP 表项固化功能。
[AC] undo portal refresh arp enable

```

开启无线 Portal 客户端合法性检查功能。

```
[AC] portal host-check enable
```

配置一条 Portal 免认证规则：编号为 3，源接口为聚合接口 1。该规则表示从 AC 聚合接口 1 上的用户不需要经过 Portal 认证即可以访问网络资源。

```
[AC] portal free-rule 3 source interface Bridge-Aggregation1
```

3.4.2 配置 Switch

(1) 配置 Switch 的接口

创建 VLAN 100，用于转发 AC 和 AP 间 CAPWAP 隧道内的流量。

```
<Switch> system-view
```

```
[Switch] vlan 100
```

```
[Switch-vlan100] quit
```

创建 VLAN 200，用于转发 Client 无线报文。

```
[Switch] vlan 200
```

```
[Switch-vlan200] quit
```

配置 Switch 与 AC 相连的 GigabitEthernet1/0/1 接口的属性为 Trunk，允许 VLAN 1、VLAN 100 和 VLAN 200 通过。

```
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/1
```

```
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
```

```
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 100 200
```

```
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

配置 Switch 与 AP 相连的 GigabitEthernet1/0/2 接口属性为 Access，并允许 VLAN 100 通过。

```
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/2
```

```
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type access
```

```
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 100
```

使能 PoE 功能。

```
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
```

```
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

配置 VLAN 1 接口的 IPv4 地址和 IPv6 地址。

```
[Switch] interface vlan-interface 1
```

```
[Switch-Vlan-interface1] ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
```

```
[Switch-Vlan-interface1] ipv6 address 2003::1 64
```

```
[Switch-Vlan-interface1] quit
```

配置 VLAN 100 接口的 IPv4 地址和 IPv6 地址。

```
[Switch] interface vlan-interface 100
```

```
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
```

```
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 address 2001::2 64
```

```
[Switch-Vlan-interface100] quit
```

配置 VLAN 200 接口的 IPv4 地址和 IPv6 地址。

```
[Switch] interface vlan-interface 200
```

```
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
```

```
[Switch-Vlan-interface200] ipv6 address 2004::2 64
```

```
[Switch-Vlan-interface200] quit
```

(2) 配置 DHCP server

开启 DHCP server 功能。

```
[Switch] dhcp enable
```

配置 DHCP 地址池 100 为 AP 分配地址范围为 192.168.1.0/24，网关地址为 192.168.1.1。

```
[Switch] dhcp server ip-pool 100
```

```
[Switch-dhcp-pool-100] network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
```

```
[Switch-dhcp-pool-100] gateway-list 192.168.1.1
```

配置 DHCP Option43 的内容为 AC 的十六进制 IP 地址。

```
[Switch-dhcp-pool-100] option 43 hex 8007000001c0a80101
```

```
[Switch-dhcp-pool-100] quit
```

配置 DHCP 地址池 200 为 Client 分配地址范围为 192.168.2.0/24，为 Client 分配的 DNS 服务器地址为网关地址（实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的 DNS 服务器地址），网关地址为 192.168.2.2。

```
[Switch] dhcp server ip-pool 200
```

```
[Switch-dhcp-pool-200] network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
```

```
[Switch-dhcp-pool-200] gateway-list 192.168.2.2
```

```
[Switch-dhcp-pool-200] dns-list 192.168.2.2
```

```
[Switch-dhcp-pool-200] quit
```

(3) 配置 DHCPv6 server

配置 DHCPv6 地址池 1，用于为 AP 分配 IPv6 地址。

```
[Switch] ipv6 dhcp pool 1
```

```
[Switch-dhcp6-pool-1] network 2001::/64
```

配置 Option 选项，使 AP 获取 AC 的 IPv6 地址。

```
[Switch-dhcp6-pool-1] option 52 hex 20010000000000000000000000000001
```

```
[Switch-dhcp6-pool-1] quit
```

```
[Switch] ipv6 dhcp server forbidden-address 2001::1
```

配置在 VLAN 100 接口下引用地址池 1，并配置该接口工作在 DHCPv6 服务器模式。

```
[Switch] interface vlan-interface 100
```

```
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 dhcp server apply pool 1
```

```
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 dhcp select server
```

取消 VLAN 100 接口对 RA 消息发布的抑制。配置被管理地址的配置标志位为 1，即主机通过 DHCPv6 服务器获取 IPv6 地址。配置其他信息配置标志位为 1，即主机通过 DHCPv6 服务器获取除 IPv6 地址以外的其他信息。

```
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
```

```
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 nd autoconfig other-flag
```

```
[Switch-Vlan-interface100] undo ipv6 nd ra halt
```

```
[Switch-Vlan-interface100] quit
```

配置 DHCPv6 地址池 2，用于为 Client 分配 IPv6 地址。

```
[Switch] ipv6 dhcp pool 2
```

```
[Switch-dhcp6-pool-2] network 2004::/64
```

```
[Switch-dhcp6-pool-2] quit
```

```
[Switch] ipv6 dhcp server forbidden-address 2004::1
```

配置在 VLAN 200 接口下引用地址池 2，并配置该接口工作在 DHCPv6 服务器模式。

```
[Switch] interface Vlan-interface 200
```

```
[Switch-Vlan-interface200] ipv6 dhcp server apply pool 2
```

```
[Switch-Vlan-interface200] ipv6 dhcp select server
```

取消 VLAN 200 接口下对 RA 消息发布的抑制。配置被管理地址的配置标志位为 1，即主机通过 DHCPv6 服务器获取 IPv6 地址。配置其他信息配置标志位为 1，即主机通过 DHCPv6 服务器获取除 IPv6 地址以外的其他信息。

```
[Switch-Vlan-interface200] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[Switch-Vlan-interface200] ipv6 nd autoconfig other-flag
[Switch-Vlan-interface200] undo ipv6 nd ra halt
[Switch-Vlan-interface200] quit
```

3.4.3 配置RADIUS服务器



说明

下面以 iMC 为例（使用 iMC 版本为：iMC PLAT 7.1、iMC EIA 7.1、iMC EIP 7.1）说明 RADIUS server 的基本配置。

增加接入设备

登录进入 iMC 管理平台，选择“用户”页签，单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项，单击<增加>按钮，进入“增加接入设备”页面。

- 配置共享密钥为 radius，该共享密钥与 AC 上配置 RADIUS 服务器时的密钥一致；
- 单击<手工增加>按钮，进入“手工增加接入设备”页面，填写起始 IP 地址为 192.168.1.1，单击<确定>按钮完成操作；
- 单击<增加 IPv6 设备>按钮，进入“手工增加接入设备”页面，添加 IPv6 地址为 2001::1 的接入设备；
- 其他配置采用页面默认配置即可。

图2 增加接入设备

用户 > 接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置 > 增加接入设备

接入配置

| | | | |
|--------|--------------|----------|---------|
| 认证端口 * | 1812 | 计费端口 * | 1813 |
| 组网方式 | 不启用混合组网 | 业务类型 | LAN接入业务 |
| 接入设备类型 | H3C(General) | 业务分组 | 未分组 |
| 共享密钥 * | | 确认共享密钥 * | |
| 接入设备分组 | 无 | | |

设备列表

选择 手工增加 增加IPv6设备 全部清除

| 设备名称 | 设备IP地址 | 设备型号 | 备注 | 删除 |
|-------------|--------|------|----|----|
| 未找到符合条件的记录。 | | | | |

增加接入策略

选择“用户”页签，单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项，单击<增加>按钮，进入“增加接入策略”页面。

- 填写接入策略名；
- 选择业务分组；
- 其它参数采用缺省值，并单击<确定>按钮完成操作。

图3 增加接入策略配置

用户 > 接入策略管理 > 接入策略管理 > 增加接入策略

基本信息

接入策略名 *

业务分组 *

描述

授权信息

接入时段 分配IP地址 *

下行速率(Kbps)

上行速率(Kbps)

优先级

启用RSA认证

证书认证 不启用 EAP证书认证 WAPI证书认证

认证证书类型

下发VLAN

下发User Profile

下发ACL

下发用户组

增加接入服务

选择“用户”页签，单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项，单击<增加>按钮，进入“增加接入服务”页面。

- 填写服务名；
- 缺省接入策略选择已配置好的接入策略；
- 其它参数采用缺省值，并单击<确定>按钮完成操作。

图4 增加接入服务配置

用户 > 接入策略管理 > 接入服务管理 > 增加接入服务

基本信息

服务名 * RadiusServer 服务后缀

业务分组 * 未分组 缺省接入策略 * AccessPolicy

缺省安全策略 * 不使用 缺省内网外连策略 * 不使用

缺省私有属性下发策略 * 不使用 缺省单帐号最大绑定终端数 * 0

缺省单帐号在线数量限制 * 0

服务描述

可申请 Portal无感知认证

接入场景列表

增加

| 名称 | 接入策略 | 安全策略 | 私有属性下发策略 | 内网外连策略 | 优先级 | 修改 | 删除 |
|-------------|------|------|----------|--------|-----|----|----|
| 未找到符合条件的记录。 | | | | | | | |

确定 取消

增加接入用户

选择“用户”页签，单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项，单击<增加>按钮，进入增加接入用户页面。

- 如果用户已存在，用户姓名选择可接入的用户，如果用户不存在，则需要单击<增加用户>按钮添加新用户；
- 填写账号名；
- 设置密码；
- 选中之前配置的服务；
- 其它参数可采用缺省配置。

图5 增加接入用户

用户 > 接入用户 > 增加接入用户

接入信息

用户姓名 * Client1 选择 增加用户

帐号名 * Client

预开用户 缺省BYOD用户 MAC地址认证用户 主机名用户 快速认证用户

密码 * 密码确认 *

允许用户修改密码 启用用户密码控制策略 下次登录须修改密码

生效时间 失效时间

最大闲置时长(分钟) 在线数量限制 1

登录提示信息

接入服务

| 服务名 | 服务后缀 | 状态 | 分配IP地址 |
|--|------|-----|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> RadiusServer | | 可申请 | |

3.5 验证配置

用户通过网页方式进行 Portal 认证。用户在通过 IPv4 认证前，发起的所有 Web 访问均被重定向到 Portal 认证页面（http://192.168.2.1/portal），在通过认证后，可访问非受限的互联网资源。

通过执行以下显示命令查看 AC 上生成的 Portal 在线用户信息。

```
[AC] display portal user all
Total portal users: 1
Username: client
  AP name: office
  Radio ID: 2
  SSID: service
  Portal server: N/A
  State: Online
  VPN instance: N/A
MAC          IP          VLAN   Interface
-----
3829-5a40-9589 192.168.2.3 200    WLAN-BSS1/0/2
Authorization information:
  DHCP IP pool: N/A
  User profile: N/A
  Session group profile: N/A
  ACL number: N/A
  Inbound CAR: N/A
  Outbound CAR: N/A
```

用户通过网页方式进行 Portal 认证。用户在通过 IPv6 认证前，发起的所有 Web 访问均被重定向到 Portal 认证页面（http://[2004::1]/portal），在通过认证后，可访问非受限的互联网资源。

通过执行以下显示命令查看 AC 上生成的 Portal 在线用户信息。

```

[AC] display portal user all
Total portal users: 1
Username: client
  AP name: office
  Radio ID: 2
  SSID: service
  Portal server: N/A
  State: Online
  VPN instance: N/A
  MAC          IP          VLAN   Interface
  -----
  3829-5a40-9589  2004::E97F:BBE1:832C: 200    WLAN-BSS1/0/2
  3D3E
  Authorization information:
    DHCP IP pool: N/A
    User profile: N/A
    Session group profile: N/A
    ACL number: N/A
    Inbound CAR: N/A
    Outbound CAR: N/A

```

3.6 配置文件

- AC:


```

#
vlan 100
#
vlan 200
#
wlan service-template st1
  ssid service
  vlan 200
  client ipv6-snooping nd-learning enable
  client ipv6-snooping dhcpv6-learning enable
  portal enable method direct
  portal domain dm1
  portal apply web-server newptv4
  portal ipv6 enable method direct
  portal ipv6 domain dm2
  portal ipv6 apply web-server newptv6
  portal dual-stack enable
  service-template enable
#
interface Vlan-interface100
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  ipv6 address 2001::1/64
#
interface Vlan-interface200
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

```

```

ipv6 address 2004::1/64
#
interface GigabitEthernet1/0/1
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 100 200
#
ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.2.2
ipv6 route-static 2003:: 64 2004::2
#
radius session-control enable
#
radius scheme rs1
primary authentication 192.168.3.2
primary accounting 192.168.3.2
key authentication cipher $c$3$2m4BXR2X65vE59L0SyYHH0tRVpkKDgym9w==
key accounting cipher $c$3$4ieHsnXQVnQ7GwywFS+H0MoQdb6SEmJSRg==
user-name-format without-domain
nas-ip 192.168.1.1
#
radius scheme rs2
primary authentication ipv6 2003::2
primary accounting ipv6 2003::2
key authentication cipher $c$3$8bAMsBFXCglbmynti08YCxotgTXyWzES0w==
key accounting cipher $c$3$QeTcfxJGTnPj98PsCSbLnaZP6KAG6q42aQ==
user-name-format without-domain
nas-ip ipv6 2001::1
#
radius dynamic-author server
client ip 192.168.3.2 key cipher $c$3$19xAYe5vBJQMT0v6quHJFXtZlti404CjBg==
client ipv6 2003::2 key cipher $c$3$ELOjFzKgjUoRbJ/wZX0E9eVdGBFeTQzmHA==
#
domain dml
authorization-attribute idle-cut 15 1024
authentication portal radius-scheme rs1
authorization portal radius-scheme rs1
accounting portal none
#
domain dm2
authorization-attribute idle-cut 15 1024
authentication portal radius-scheme rs2
authorization portal radius-scheme rs2
accounting portal none
#
portal host-check enable
#
portal web-server newptv4
url http://192.168.2.1/portal

```

```

url-parameter wlanuserip source-address
#
portal web-server newptv6
url http://[2004::1]/portal
url-parameter wlanuserip source-address
#
portal local-web-server http
default-logon-page defaultfile.zip
#
wlan ap office model WA4320i-ACN
serial-id 219801A0CNC138011454
radio 2
radio enable
service-template st1
#
return
● Switch:
#
ipv6 dhcp server forbidden-address 2001::1
ipv6 dhcp server forbidden-address 2004::1
#
vlan 1
#
vlan 100
#
vlan 200
#
dhcp server ip-pool 100
gateway-list 192.168.1.1
network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
option 43 hex 8007000001c0a80101
#
dhcp server ip-pool 200
gateway-list 192.168.2.2
network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
dns-list 192.168.2.2
#
ipv6 dhcp pool 1
network 2001::/64
option 52 hex 20010000000000000000000000000001
#
ipv6 dhcp pool 2
network 2004::/64
#
interface Vlan-interface1
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
ipv6 address 2003::1/64
#

```



```
interface Vlan-interface100
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 ipv6 dhcp select server
 ipv6 dhcp server apply pool 1
 ipv6 address 2001::2/64
 ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
 ipv6 nd autoconfig other-flag
 undo ipv6 nd ra halt
#
interface Vlan-interface200
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
 ipv6 dhcp select server
 ipv6 dhcp server apply pool 2
 ipv6 address 2004::2/64
 ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
 ipv6 nd autoconfig other-flag
 undo ipv6 nd ra halt
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 100 200
#
interface GigabitEthernet1/0/2
 port access vlan 100
 poe enable
#
return
```

4 相关资料

- 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
- 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
- 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN 接入配置指导”。
- 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN 接入命令参考”。
- 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“AP 管理配置指导”。
- 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“AP 管理命令参考”。