



安装工具与附件

- 设备不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自备安装工具。
- D2020/D2050数据库审计系统产品安装方法类似，本手册仅以安装D2020举例说明。




⚠ 操作者需佩戴防静电腕带，确保防静电腕带与皮肤良好接触，并确认防静电腕带已经良好接地。

安装浮动螺母



用挂耳比对外机柜立柱方孔条上浮
动螺母的位置，并用记号笔标出。




安装浮动螺母。



浮动螺母安装完毕。

安装挂耳


使用十字螺丝刀将挂耳安装在设备的两侧边缘，安装完成使用手摇动挂耳，确保无摇晃。标有红色圈的位置是挂耳螺丝孔。



安装导轨

🗨️ D2050不支持导轨，无需此步骤操作。

首先测量机柜的长度，测量出设备与机柜之间的连接长度，这样在固定螺丝时不至于造成过长或短的情况，测量完成后使用十字螺丝刀将导轨螺丝固定在设备的两侧。





固定设备到机架

- ⚠️ 由于设备较重，安装到机柜时至少需两人配合完成，以免造成设备及人身伤害。
- 因D2050不支持导轨，为满足设备固定及承重，安装设备到机架时，需挂耳与机架托盘配合安装。

使用机架螺钉先将装有挂耳两边固定在机架上面。

使用机架螺钉将耳片固定在机架上面 再将设备装有导轨的两边固定在耳片上面（D2050不支持导轨、耳片，无需此步骤操作）。



连接电源线

🗨️ 连接电源线前，需保证设备已良好接地。严禁带电连接电源线，以免造成人身伤害。

